



1. Конструкция стены здания показана условно.
2. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки угол поворота и наклона блока извещателя, ослабить винт кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
3. Метизы выбирать в зависимости от типа конструкций.
4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.
- 5.\*\* Поставляется по отдельному заказу.

|          |         |      |        |         |      |   |  |  |
|----------|---------|------|--------|---------|------|---|--|--|
|          |         |      |        |         |      | АО "ЮМИРС"  |  |  |
| Изм.     | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата |   |  |  |
| Разраб.  |         |      |        |         |      | Типовые проектные решения                                       |  |  |
| Проверил |         |      |        |         |      |   |  |  |
| ГИП      |         |      |        |         |      | Схема установки извещателя "Агат-СП5У/1" на выносном кронштейне |  |  |
| Н.контр. |         |      |        |         |      |   |  |  |

Согласовано:

Инд. № подл.  
Подпись и дата  
Взам. инд. №