



Скачано с



Декларация о соответствии
ТС N RU.МЕ83.В.00105



GSM СИГНАЛИЗАТОР

EXPRESS GSM

версия 1

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

САПО.425152.030РП


Сигнализатор, предназначен для обнаружения движения человека внутри охраняемой зоны (например, комнаты). При определении нарушения он посыпает SMS с текстом «Тревога» и звонит на Ваш сотовый телефон.

Скачано с  **техключи.рф**


Купите новую SIM-карту.
Желательно использовать
SIM карту стандарта M2M.



ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ



Отключите запрос PIN-кода,
все услуги и сервисы (осо-
бенно «Быстрый запуск!»).
При необходимости свя-
житесь с оператором сотовой
связи для их отклю-
чения.




ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ

Убедитесь, что в памяти SIM-карты отсутствуют записи и SMS.



Баланс SIM-карты должен быть положительным.





ПОДГОТОВКА СИГНАЛИЗАТОРА

Откройте крышку сигнализатора.



Установите SIM-карту в держатель до упора, контактами к держателю и срезом, как показано на рисунке.



Скачано с

TEХЛЮЧИ.РФ

EXPRESS GSM



версия 1

НАСТРОЙКА

Включите питание сигнализатора - извлеките защитную пластину, размыкающую контакт батареи питания.



Дождитесь звукового сигнала - питание включено.



Скачано с

EXPRESS GSM



версия 1

НАСТРОЙКА

Дождитесь трех звуковых сигналов. SIM-карта зарегистрировалась в сети.
Сигнализатор готов к настройке.



Добавьте основной номер оповещения - позвоните на сигнализатор со своего телефона.



EXPRESS GSM

версия 1

Сигнализатор издаст звуковой сигнал и сбросит вызов. Основной номер оповещения добавлен.




Позвоните на номер сигнализатора с телефонов, на которые хотите получать оповещение отревоге.

После каждого звонка дождитесь звукового сигнала. Всего можно добавить 5 дополнительных номеров оповещения.

Скачано с


НАСТРОЙКА



НАСТРОЙКА


ВНИМАНИЕ!

В течение 40 секунд сигнализатор ожидает входящие звонки и запросы от брелоков и сирены. Каждое действие продлевает ожидание еще на 40 секунд. Если Вы не успели выполнить все действия, установите защитную пластины в контакт батареи питания и подождите 2 минуты, снова включите питание, дождитесь 3-х звуковых сигналов и продолжите настройку.



⌚ 40 сек.

если > 40 сек.



Скачано с

ТехКлючи.рф

EXPRESS GSM

версия 1


НАСТРОЙКА

Добавьте брелок. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку . Брелок мигнет желтым, потом замигает красным-зелёным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Добавьте дополнительные брелоки (при наличии). Поочерёдно нажимайте на брелоках кнопку . На каждый добавленный брелок сигнализатор издаст звуковой сигнал. Всего можно добавить 5 дополнительных брелоков.

Скачано с




НАСТРОЙКА

Дождитесь на телефон SMS с настройками. Сигнализатор готов к установке.



Закройте крышку сигнализатора.



Поставьте сигнализатор на охрану. Нажмите на 1-2 секунды на брелоке кнопку . Брелок мигнет желтым, потом красным. Сигнализатор в течение 40 секунд будет издавать звуковые сигналы.



За это время выйдите из комнаты и закройте дверь.

ПРОВЕРКА

1-2 сек.



желтый красный



в течение
40 сек.




Скачано с  **TEХКлючи.рф**

ПРОВЕРКА

Дождитесь SMS о постановке на охрану.



Подождите 2-3 минуты.
Войдите в охраняемое помещение.



Скачано с

ЭКЛЮЧИ.РФ

EXPRESS GSM


версия 1

ПРОВЕРКА

Дождитесь SMS о тревоге и звонка.



Примите вызов.



Скачано с



EXPRESS GSM



версия 1

ПРОВЕРКА

Позвоните на номер сигнализатора.



Дождитесь SMS о снятии с охраны.




EXPRESS GSM

версия 1

ЗАПРОС БАЛАНСА

Сигнализатор будет автоматически присыпать на ваш телефон SMS с балансом SIM карты. По умолчанию — раз в неделю.



Запросить баланс можно, когда сигнализатор снят с охраны, нажав кнопку ***** на брелоке.

Своевременно пополняйте баланс.

Скачано с



TEХКЛЮЧИ.РФ


УСТАНОВКА

Выберите для сигнализатора место, где проникнуть в помещение проще: рядом с окнами, напротив входной двери и т.д.

Сигнализатор определяет нарушителя на расстоянии до 10 м.



В зоне контроля не должно быть стеллажей, мебели, растений. Они создают «мертвые зоны», через которые можно проникнуть незамеченным.



Скачано с

 **ТЕХКЛЮЧИ.РФ**

“Мертвая
зона”

EXPRESS GSM



версия 1

В зоне контроля не должны находиться домашние животные, птицы. Они вызывают ложные срабатывания.



Установите сигнализатор на стене на двухсторонний скотч или на кронштейн. Высота установки — 2 м.

УСТАНОВКА





Скачано с

ЭТЕХКОЛЧИ.РФ

УСТАНОВКА

Не устанавливайте сигнализатор рядом с кондиционером, радиатором отопления, камином, печью и т.п.



Скачано с

 **TEХЛЮН.рф**

Нажмите на брелоке кнопку  на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, красным. Сигнализатор издаст звуковой сигнал.



Выдите из помещения.
Дождитесь SMS о поста-
новке на охрану.

ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ


1-2 сек.




желтый красный



в течение
40 сек.



Скачано с



EXPRESS GSM

версия 1

Не входя в охраняемое помещение, нажмите на брелоке кнопку  на 1-2 с. Брелок мигнет желтым, зеленым. Сигнализатор издаст двойной звуковой сигнал.



Дождитесь SMS о снятии с охраны. Войдите в помещение.

СНЯТИЕ С ОХРАНЫ



1-2 сек.



желтый зеленый



))





Скачано с

 ТЕХКлючи.рф

СБРОС НАСТРОЕК

Если Вы хотите удалить все имеющиеся в памяти сигнализатора номера для оповещения, брелоки, сирену и вернуться к заводским настройкам, то необходимо провести процедуру сброса: установите защитную пластину в контакт батареи питания, подождите 2 минуты и снова включите питание. Не позднее, чем через 2 секунды после звукового сигнала, нажмите кнопку «R» и удерживайте её до одиночного звукового сигнала, потом кнопку можно отпустить. Дождитесь тройного звукового сигнала. Сброс завершен, добавленные ранее номера телефонов оповещения, брелоки и сирена удалены. Дождитесь трёх звуковых сигналов – сигнализатор готов к новой настройке!

скачано с  **TEKHLOCHI.RF**



НАИМЕНОВАНИЕ И УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
GSM сигнализатор EXPRESS GSM версия 1	1
Батарея питания * CR123A Lithium 3 В	1
Защитная пластина	1
Брелок БН-Р2-33 (в комплекте с установленной батареей питания* CR2032)	1**
Винт-саморез 3х6	1
Кронштейн (основание)	1
Держатель (ответная часть кронштейна)	1
Скотч двухсторонний 30x25 мм	1
Руководство пользователя	1

* - комплектуются тестовыми батареями питания;

** - при необходимости приобретите дополнительные брелоки.

Скачано с  **ТЕХКЛЮЧИ.РФ**

ПАСПОРТ

Мы с Вами выполнили основную настройку. На сайте: www.express-gsm.ru содержится полная информация по работе и настройкам сигнализатора (руководство по эксплуатации САПО.425152.030РЭ), если Вы хотите изучить его более подробно, то ознакомьтесь с содержимым этого руководства.

Обращаем Ваше внимание, что имеется возможность настройки сигнализатора через специальные программы, которые выложены на этом сайте. Эти программы создают комфортные условия для настройки сигнализатора, как на компьютере, так и через смартфоны и планшеты с операционными системами Android и iOS.

Скачано с  **техключи.рф**

ПАСПОРТ

Штамп ОТК

Дата выпуска:

Дата продажи:

Название
торгующей организации:

МП

Предприятие располагает большой сетью фирменных магазинов и филиалов по всей стране, где Вы всегда можете получить консультацию и приобрести любые компоненты различных устройств и систем безопасности.

Вы можете задать нам вопросы по тел: 8-800-250-53-33 (многоканальный) или на сайте www.arsenal-pro.ru.

Срок гарантийных обязательств 1 год. В течение этого срока изготовитель обязуется производить бесплатно, по своему усмотрению, ремонт, замену либо наладку вышедшего из строя изделия. На изделия, имеющие механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня покупки изделия. При отсутствии отметки о продаже, срок гарантийного обслуживания исчисляется со дня даты выпуска.

GSM сигнализатор EXPRESS GSM™ соответствует конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Скачано с  Эксклюзи.рф

НПО «Сибирский Арсенал»

630073 Г. Новосибирск

мкр. Горский, 8а

тел.: 8-800-250-53-33

e-mail: info@arsenalnpo.ru

[www.arsenal -npo.ru](http://www.arsenal-npo.ru)

Скачано с  ТЕХКЛЮЧИ.РФ