



1. \* Размеры для справок.
- 3.\*\* Поставляется по отдельному заказу.
4. Конструкция заграждения показана условно.
5. Метизы выбирать в зависимости от типа применяемого заграждения.
6. После установки извещателя произвести его регулировку в соответствии с проектной документацией. Для регулировки углов поворота и наклона блока извещателя, ослабить гайку кронштейна и произвести необходимую регулировку. После регулировок все резьбовые соединения затянуть.
7. Высота установки извещателя 1,2 - 1,5 м.
8. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.

						АО "ЮМИРС"		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.						Типовые проектные решения		
Проверил						Стадия	Лист	Листов
							1	
ГИП						Схема установки извещателя "Агат-6-24" на сетчатое заграждение		
Н.контр.								