



ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ
ОБЪЕМНЫЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ
ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ

РАПИД - 10 вариант 2



Декларация о соответствии
ТС № RU Д-RU.AL32.В.02706

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
САОП.425152.001-01РЗ

1

НАЗНАЧЕНИЕ

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный **РАПИД-10 вариант 2** (далее – извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство закрытого помещения и формирования тревожного извещения размыканием выходных контактов реле.

Извещатели соответствуют I, II и III классам стационарных условий эксплуатации по ГОСТ Р 54455 (эксплуатация в офисных, жилых, общественных помещениях, производственных предприятиях, лифтах, в неотапливаемых помещениях, под навесами и т.п.).

2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель охранный объемный оптико-электронный инфракрасный пассивный **РАПИД-10 вариант 2** соответствует требованиям конструкторской документации и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК _____

Дата продажи _____

Штамп продавца _____

3

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Широкоугольная линза, позволяющая создать зону обнаружения максимальной площади (см. рис.3).
- Дополнительная охранная (антизаборная) зона препятствует попыткам маскировки (заборы) зоны обнаружения извещателя. Эта зона направлена конусообразно вниз (рис.3). Дальность обнаружения антизаборной зоны - до 1,5 м.
- Работоспособность сохраняется в широком температурном диапазоне от минус 30 °C до +50 °C.
- Крепление извещателя на кронштейне (входит в комплект поставки).

Скачано с [техключи.рф](#)

- Не создает излучения и является безопасным для людей и животных.
- Отсутствие помех для работы бытовой радиоэлектронной аппаратуры и других извещателей.
- Извещатель рассчитан на непрерывную круглосуточную работу.

Извещатель формирует два вида извещений:

«НОРМА» (дежурный режим) – замкнутыми контактами реле и выключенным состоянием светодиодного индикатора.

«ТРЕВОГА» – при обнаружении проникновения в охраняемое пространство размыканием контактов реле вместе с включением светодиодного индикатора (при замкнутой перемычке J2) на время не менее 2 секунды.

Следует отметить, что сразу после подачи питающего напряжения извещатель находится в состоянии «ТРЕВОГА», время до перехода в режим «НОРМА» не более 50 секунд.

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Величина
Максимальная дальность обнаружения, не менее	15 м
Диапазон скоростей движения нарушителя	от 0,3 до 3,0 м/с
Длительность тревожного извещения, не менее	2 с
Высота установки	от 2 до 2,5 м
Угол наклона извещателя в вертикальной плоскости	6°
Напряжение питания	9 – 15 В
Ток потребления, не более	14 мА
Время технической готовности, не более	50 с
Время восстановления после окончания тревожного режима, не более	10 с
Напряжение / ток выходного реле, не более	72 В / 150 мА
Устойчивость к внешней засветке	6500 лк
Диапазон рабочих температур	от - 30 до + 50 °C
Относительная влажность воздуха при +25°C	до 98 %
Габариты (без кронштейна), не более	74x51x38 мм
Степень защиты оболочки	IP41
Масса (с кронштейном), не более	50 г
Срок службы, не менее	8 лет

5

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Корпус извещателя состоит из основания и крышки. Внутри корпуса, на основании, установлена плата. Крышка фиксируется на основании при помощи защелки.

В передней части крышки установлена линза, обеспечивающая диаграмму зоны обнаружения извещателя, в нижней части крышки находится окошко для обеспечения антисаботажной зоны обнаружения.

На плате расположены: клеммники, перемычки J1 и J2, пироэлемент и светодиодный индикатор красного цвета (далее – индикатор), предназначенный для индикации состояния «Тревога» и контроля работоспособности.

Принцип действия извещателя основан на регистрации изменений потока теплового излучения, возникающих при пересечении нарушителем зон обнаружения.

Перемычка J1 служит для изменения чувствительности извещателя. Перемычка J2 используется для включения/выключения свечения светодиодного индикатора в режиме «Тревога». Режимы работы извещателя и соответствующие им положения перемычек приведены в таблице:

Перемычка	Положение перемычки	Режим работы
J1	разомкнута	В помещениях с повышенной вероятностью ложных срабатываний
	замкнута	Включена повышенная чувствительность извещателя. Этот режим рекомендуется использовать при отсутствии домашних животных. Нечувствительность извещателя к перемещению животных не гарантируется
J2	разомкнута	Индикатор отключен
	замкнута	Световая индикация извещения «Тревога» разрешена

Примечание. Перемычки J1 и J2 можно замыкать и размыкать при поданном питающем напряжении на извещатель.

6

УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Рекомендации по расположению извещателя

Извещатель должен быть установлен таким образом, чтобы вероятные пути проникновения нарушителя пересекали центральную ось зоны обнаружения. Рекомендуемая высота установки извещателя – 2...2,5 м.

Не следует устанавливать извещатель вблизи объектов, являющихся мощными источниками тепла или имеющих свойство быстро менять свою температуру (камни, печи, кондиционеры, радиаторы отопления и т.п.), в местах с сильными потоками воздуха или возможностью попадания прямых солнечных лучей.

Стена, на которой устанавливается извещатель, не должна подвергаться сильным вибрациям. Провода шлейфа сигнализации следует располагать вдали от мощных силовых кабелей.

Присутствие в зоне обнаружения предметов (занавесей, ширм, крупных предметов, мебели, растений и т.п.) создает за ними "мертвые зоны", обнаружение нарушителя за этими предметами может не происходить.

Монтаж извещателя

Снимите крышку извещателя, отжав защелку в нижней части корпуса. Извлеките плату из основания, аккуратно поддев плату отверткой с прямым шлицем возле одного из выступов основания.

При помощи отвертки с плоским шлицем удалите заглушки на основании извещателя в месте крепления ответной части кронштейна, а так же выломайте заглушки отверстий, которые будут использованы для прокладки проводов – см. рис.1а.


Закрепите на основании извещателя ответную часть кронштейна (рис.1а), установите плату в основание.

Подключите провода в соответствии со схемой подключения (рис.2), предварительно продев их в отверстия. Полярность подключения к клеммнику «ШС» может быть любой. При монтаже последнего в шлейфе сигнализации извещателя, к контактам «ШС» подключите оконечный резистор Rok (рис.2).

Установите перемычки в нужное положение (табл.1). Закройте крышку извещателя.

Выбрав место установки на стене, проведите разметку отверстий для монтажа с учетом положения отверстий в кронштейне, закрепите кронштейн – см. рис.1б.

Соедините части кронштейна и поверните корпус извещателя в нужное положение – см. рис.1в.



Подайте питание на извещатель, подождите ~1 минуту. Передвигаясь по помещению и наблюдая за свечением индикатора (перемычка J2 - замкнута), проверьте зону обнаружения извещателя и отрегулируйте её положение поворотом держателя внутри кронштейна в горизонтальной плоскости. Для обеспечения заявленной зоны обнаружения извещатель должен быть наклонен вниз (в вертикальной плоскости) на угол 6°.

Если в ШС более одного извещателя, проверьте зону обнаружения каждого извещателя в ШС, поочерёдно вызывая их срабатывание. Для корректности проведения проверки рекомендуется изолировать все извещатели ШС (например, закрывать светонепроницаемым материалом), за исключением проверяемого.

7

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во
САОП.425152.001-03	Извещатель охранный объёмный оптико-электронный инфракрасный пассивный РАПИД-10 вариант 2	1 шт.
САОП.734328.001	Кронштейн (основание)	1 шт.
САОП.734328.002	Держатель (ответная часть кронштейна)	1 шт.
САОП.425152.001-01РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.

8

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедшего из строя извещателя при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений в течение 3-х лет со дня приобретения.

9

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте изделие с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации электрооборудования и вторичного сырья.

Корпусные детали изделия сделаны из ABS-пластика, допускающего вторичную переработку.

10

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Техническая поддержка	тел.: 8-800-250-53-33 (многоканальный)
Сервисный центр Россия, 633010, Новосибирская область, г.Бердск, а/я 12	skype: arsenal_servis тел.: (383) 363-98-67 e-mail: support@arsenalnpo.ru
ООО НПО «Сибирский Арсенал» Россия, 630073, г. Новосибирск, мкр. Горский, 8а	e-mail: tel.: (383) 240-85-40 info@arsenalnpo.ru www.arsenal-pro.ru

11

ПРИЛОЖЕНИЕ




Рис.2 Схема подключения извещателей к ППКОП
Примечание. Номинал оконечного резистора Rok выбирается в соответствии с техническим описанием ППКОП.




Рис.3 Диаграмма зоны обнаружения при установке извещателя на высоту 2,1 м и наклоне основания извещателя вниз (в вертикальной плоскости) на угол 6°